



FICHE TECHNIQUE



ARTICLE

Désignation : **Tablier chasuble FLEXINOX**

Codes Bobet :

15529 : 55 x 70

15445 : 55 x 80

12472 : 55 x 90

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles



CARACTERISTIQUES



- Chasuble de désosseur en plaquettes inox détectables
- Plaquettes reliées par des anneaux inox
- 100 % inox : Garantie de résistance aux produits de lavage et de désinfection
- Grâce à son système d'assemblage exclusif et breveté, les chasubles FLEXINOX sont réversibles, pour une protection parfaite. Tout risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est ainsi écarté.
- Détectable : Les plaquettes sont fabriquées dans un acier spécialement étudié pour les rendre détectables.
- Confort : Les dimensions et la forme des plaquettes apportent souplesse et flexibilité.
- Livré avec harnais en cotte de mailles.
- Possibilité d'adapter, par un système de pressions, un gant épaule en cotte de maille
- Le bon repère: Le bord supérieur du tablier doit se placer au dessus du milieu du sternum et le bord inférieur doit atteindre le milieu de la cuisse.

Des points de repère simples peuvent être pris sur le corps pour identifier le bon réglage du tablier.

TAILLES

- Code 15529 : 55x70 cm pour opérateurs de 158 à 166 cm - Tour de poitrine 100-120 cm
Poids : 1500 g
- Code 15445 : 55x80 cm pour opérateurs de 166 à 188 cm - Tour de poitrine 100-120 cm
Poids : 1700 g
- Code 12472 : 55x90 cm pour opérateurs < 200 cm - Tour de poitrine < 120 cm
Poids : 1900 g

UTILISATIONS :

La chasuble FLEXINOX est portée lors de l'utilisation d'un couteau à main ou d'outils coupants similaires, notamment pour le désossage ou la découpe de viande ou de poisson.

LIMITES D'UTILISATION:

Elle ne doit pas être utilisée pour protéger contre les risques engendrés par des machines en mouvement.

PIÈCES DÉTACHÉES :

- Sangle de dos (code 21890)

LAVAGE :

Le nettoyage se fait par brossage vigoureux ou par jets sous pression à l'eau chaude (50°C) savonneuse ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Rincer à l'eau - température minimum de 82°C.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage ou le rinçage.

Pour la désinfection, utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose est déconseillée.

Stocker la tunique, après nettoyage, dans un endroit sec et aéré.

NORMES :

Conforme au Règlement RÈGLEMENT (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (Catégorie III)

Conforme aux normes européennes :

- Norme EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection - Exigences générales

- Vêtements de protection : EN 13998:2003, niveau 2



0333

EN ISO 13688
(2013)EN 13998:2003
Niv.2

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Tablier chasuble FLEXINOX

Codes BOBET : 15529, 15445, 12472

Les impacts environnementaux de ce produit ont été analysés le long de son cycle de vie.



MATIERES PREMIERES

Fournisseurs français

FABRICATION

Fabrication 100% française



FIN DE VIE

Inox 100% recyclable et durable